












8	6	9	9	5	2	0	0	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE NTS	TITLE RAS-5600LJA2:RAC-5600LJA2 構造:寸法
DWN.	H. Maïta	2011-03-07	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0025998
CHKD.	S. Todokoro	2011-03-10			
APPD.	T. Nacata	2011-03-14			
					REGD. REGD. 2011 0314

