









BB0031101

回路図




配線図 RAS-2200BJ



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

配線図 RAC-2200BJ



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S. Todokoro	2012-04-07		NTS	RAS-2200BJ:RAC-2200BJ 回路図:配線図
CHKD, H. Shono	2012-04-09	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
T. Umeshita	2012-04-09			
APPD, E. Matsubara	2012-04-10			3YDA BB0031101

REGD.
REGD
2012
0410