









BB0037729


回路図



配線図 RAS-2200CJ



配線図 RAC-2200CJ



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Todokoro	2013-03-18		N T S	RAS-2200CJ:RAC-2200CJ 回路図・配線図			
CHKD.	S. K. Biswas	2013-03-18			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.		REGD.
	H. Shono	2013-03-18						REGD
APPD.	H. Yamazaki	2013-03-19				3YDA BB0037729		2013 0319