





A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

BB0016715


回路図



配線図 RAC-2200YJ



配線図 RAS-2200YJ



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※¹HA接続コード：部品番号[RAS-2810RX100]
(サービスパーツ)
※²標準アダプター：HA-S100TSA
※³RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, H. Yamazaki	2009-02-05		NTS	RAS-2200YJ:RAC-2200YJ 回路図:配線図
CHKD, T. Umeshita	2009-02-05	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
H. Shono	2009-02-05			
APPD, N. Miyazaki	2009-02-06			

TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2009 0206
3YDA BB0016715	