









BB0021107


回路図




配線図 RAC-2200ZJ



配線図 RAS-2200ZJ



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の ※1HA接続コードを差込んで ※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の ※3RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号 [RAS-2810RX100] (サービスパーツ)
- ※2標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2010-03-15		NTS	RAS-2200ZJ:RAC-2200ZJ 回路図:配線図		
CHKD.	T. Umeshita	2010-03-15			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0021107	REGD. REGD 2010 0315
APPD.	E. Matsubara	2010-03-15					