











B	B	0	0	3	1	1	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE NTS	TITLE RAS-2800BJ:RAC-2800BJ 構造:寸法図
DWN.	S. Todokoro	2012-04-07	 Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0031106
CHKD.	T. Endo	2012-04-07			
APPD.	E. Matsubara	2012-04-10			

