








A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

BB0021113


回路図



配線図 RAC-2800ZJ



配線図 RAS-2800ZJ



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の ※1HA接続コードを
差込んで ※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の ※3RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード: 部品番号 [RAS-2810RX100]
(サービスパーツ)
- ※2標準アダプター: HA-S100TSA
- ※3RACアダプター: PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S.Todokoro	2010-03-15	NTS	NTS	RAS-2800ZJ:RAC-2800ZJ 回路図:配線図
CHKD, T.Umeshita	2010-03-15	Hitachi Appliances, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD, E.Matsubara	2010-03-15	Tokyo Japan		3YDA BB0021113

REGD. REGD 2010 0315