












配線図 RAS-AC40D2



配線図 RAC-AC40D2



・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。

・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{*3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2014-03-04		NTS	RAS-AC40D2:RAC-AC40D2 回路図:配線図
CHKD. S. K. Biswas	2014-03-05	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD. Y. Iizuka	2014-03-05			3YDA BB0043286

REGD.
REGD
2014
0305