




1

2

3

4

5








6

7

8


B	B	0	0	2	4	9	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	RAS-AJ28A2:RAC-AJ28A2 構造:寸法図
DWN.	S.Todokoro	2011-01-12		NTS		
CHKD.	K.Yoshida	2011-01-12	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0024979
APPD.	E.Matsubara	2011-01-13				
						

