









室 外 機



1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、
2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE NTS	TITLE RAS-AJ28HG:RAC-AJ28HG 構造:寸法図	
DWN.	S. Iijima	2018-04-09		NTS	RAS-AJ28HG:RAC-AJ28HG 構造:寸法図	
CHKD.	K. Kezuka	2018-04-09				
APPD.	K. Kezuka	2018-04-10				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0009631	
						

