












5	3	6	8	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、
2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-AJ40H2:RAC-AJ40H2 構造:寸法図	
DWN.	S. Iijima	2018-02-03		N T S	RAS-AJ40H2:RAC-AJ40H2 構造:寸法図	
CHKD.	K. Yahagi	2018-02-03				
APPD.	K. Kezuka	2018-02-03				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0008935	REGD. REGD 2018 0203

