









BB0049274


回路図



配線図 RAC-AJ56E2



配線図 RAS-AJ56E2



- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の「ワイヤードリモコン」CN20に別売の^{※5}ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
 ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
 ※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2015-01-22	第一角法	NTS	RAS-AJ56E2:RAC-AJ56E2 回路図:配線図	
CHKD. Y. Funayama	2015-01-22			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2015 0122
H. Shono	2015-01-22			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
APPD. K. Kezuka	2015-01-22			3YDA BB0049274	