








- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{*3}RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Todokoro	2013-04-19		NTS	RAS-AT40B2:RAC-AT40B2 回路図・配線図			
CHKD.	S. K. Biswas	2013-04-20			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.		
	H. Shono	2013-04-20				3YDA BB0037948		
APPD.	Y. Iizuka	2013-04-20						