









BB0016691


回路図



配線図 RAC-E22YE6



配線図 RAS-E22YE6



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1HA接続コードを
差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※3RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号[RAS-2810RX100]
(サービスパーツ)
- ※2標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, H. Yamazaki	2009-02-05		NTS	RAS-E22YE6:RAC-E22YE6 回路図:配線図
CHKD, T. Umeshita	2009-02-05	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2009 0206
H. Shono	2009-02-05			
APPD, N. Miyazaki	2009-02-06			

3YDA BB0016691