












0	9	9	0	1	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機






注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2018-06-21		NTS	RAS-EBK28H:RAC-EBK28H 構造・寸法図	
CHKD.	K. Kezuka	2018-06-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K. Kezuka	2018-06-21				REGD. REGD 2018 0621

室外機



- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE				
DWN.	S. Iijima	2018-06-21		N T S	RAS-EBK28H:RAC-EBK28H 回路図・配線図				
CHKD.	K. Kezuka	2018-06-21			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD.
APPD.	K. Kezuka	2018-06-21						3YDANN0010551	2018 06 21