










7	7	8	7	1	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機






注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-EBK28J:RAC-EBK28J 構造・寸法図	
DWN.	H. Kudo	2019-01-31		N T S	RAS-EBK28J:RAC-EBK28J 構造・寸法図	
CHKD.	M. Oguri	2019-02-01				
APPD.	K. Kezuka	2019-02-02				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0012822	

室 外 機



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K. Yahagi	2019-02-12		N T S	RAS-EBK28J:RAC-EBK28J 回路図・配線図		
CHKD.	M. Kurosaki	2019-02-12			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2019 0213
APPD.	K. Kezuka	2019-02-12				3YDANN0012823	