


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の≡印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。
2. 雪が多い地方では季節風や雪が、直接室外機に吹き込まないように別売りの防雪フードの取付をおすすめします。
3. 室外機ベース部のドレン穴と地面との距離は、別売りの置き台などを使用して800mm以上を確保してください。



前後のみに壁がある場合

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Takeuchi	2018-07-26		NTS	RAS-EK28J2:RAC-EK28J2 構造:寸法図		
CHKD.	S. Tokita	2018-07-27	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD. 2018 0727
APPD.	S. Tokita	2018-07-27			3YAA NN0010853		

