






BB0015499

回路図




配線図 RAC-SC50Y2



配線図 RAS-SC50Y2

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※1HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※3RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号[RAS-2810RX100] (サービスパーツ)
 ※2標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, Y. Aoki	2008-10-27		NTS	RAS-SC50Y2:RAC-SC50Y2 回路図:配線図
CHKD, Y. Iizuka	2008-10-27	Hitachi Appliances, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD, T. Nagata	2008-10-27	Tokyo Japan		3YDA BB0015499

REGD.
REGD
2008
1028