






B	B	0	0	2	5	1	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

回 路 义




配線図 R A C - S C 6 3 A 2



配線図

RAS-SC63A2




- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
(別売部品)

※2標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	T. Itoigawa	2010-11-30		NTS	RAS-SC63A2:RAC-SC63A2 回路図:配線図		
CHKD.	T. Fukuda	2010-12-02			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2010 1203
APPD.	Y. Notova	2010-12-03				3YDABB0025137	