









BB0014614


回路図



配線図 RAS-SD28Y2



配線図 RAC-SD28Y2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※¹HA接続コード：部品番号[RAS-2810RX100] (サービスパーツ)
※²標準アダプター：HA-S100TSA
※³RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S. Hamada	2008-08-07		NTS	RAS-SD28Y2:RAC-SD28Y2 回路図:配線図
CHKD, H. Hanyu	2008-08-08			TOCHIGI DWG. No.
APPD, H. Hanyu	2008-08-08			3YDA BB0014614

Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	REGD. REGD 2008 0808
---	-------------------------------