





A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

BB0018976


回路図



配線図 RAS-SD28Z2



配線図 RAC-SD28Z2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※¹HA接続コード：部品番号 [RAS-2810RX100] (サービスパーツ)
※²標準アダプター：HA-S100TSA
※³RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, Y. Aoki	2009-07-24		NTS	RAS-SD28Z2:RAC-SD28Z2 回路図:配線図
CHKD, N. Miyazaki	2009-08-08	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD, N. Miyazaki	2009-08-08			3YDA BB0018976

REGD.
REGD
2009
0808