









BB0025127


回路図



配線図 RAC-SX40A2



配線図 RAS-SX40A2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※¹HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
(別売部品)
- ※²標準アダプター：HA-S100TSA
- ※³RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, T. Itoigawa	2010-11-26		NTS	RAS-SX40A2:RAC-SX40A2 回路図:配線図
CHKD, T. Fukuda	2010-11-30			TOCHIGI DWG. No.
APPD, Y. Notoya	2010-11-30			3YDA BB0025127

