









BB0015491


回路図



配線図 RAC-SX50Y2



配線図 RAS-SX50Y2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の ※¹HA接続コードを
差込んで ※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の ※³RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※¹HA接続コード：部品番号 [RAS-2810RX100]
(サービスパーツ)
※²標準アダプター：HA-S100TSA
※³RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, Y. Aoki	2008-10-27		NTS	RAS-SX50Y2:RAC-SX50Y2 回路図:配線図
CHKD, Y. Iizuka	2008-10-27	Hitachi Appliances, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD, T. Nagata	2008-10-27	Tokyo Japan		3YDA BB0015491

REGD.
REGD
2008
1028