









BB0025128


回路図



配線図 RAC-SX56A2



配線図 RAS-SX56A2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※¹HA接続コード: 部品番号 [SP-HAC1] (別売部品)
- ※²標準アダプター: HA-S100TSA
- ※³RACアダプター: PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, T. Itoigawa	2010-11-30	NTS	NTS	RAS-SX56A2: RAC-SX56A2 回路図: 配線図
CHKD, T. Fukuda	2010-12-02	Hitachi Appliances, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD, Y. Notoya	2010-12-03	Tokyo Japan		3YDA BB0025128

REGD.
REGD.
2010
1203