









BB0029927


回路図



配線図 RAC-SX71B2



配線図 RAS-SX71B2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※³カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の※⁴RACアダプターの端子を差込んでください。

※¹HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
(別売部品)

※²標準アダプター：HA-S100TSA

※³カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕

※⁴RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, H. Daisaka	2012-01-04		NTS	RAS-SX71B2:RAC-SX71B2 回路図:配線図
CHKD, S. Tokita	2012-01-11			TOCHIGI DWG. No.
APPD, H. Yamazaki	2012-01-11			3YDA BB0029927

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

REGD.
REGD
2012
0111