







回 路 义




配線図 R A C - V J 5 0 Z 2



配線図
R A S - V J 5 0 Z 2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※1HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の※3RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号〔RAS-2810RX100〕
(サービスパーツ)
- ※2標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	H. Yamazaki	2010-02-01		NTS	RAS-VJ50Z2:RAC-VJ50Z2 回路図:互線図	
CHKD.	T. Umeshita	2010-02-01	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
	H. Shono	2010-02-01			REGD. REGD.	
APPD.	E. Matsubara	2010-02-01			3YDA BB0021022 2010 0201	