






6278000NN


回路図



配線図 RAS-WBK36F




配線図 RAC-WBK36F



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を
差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	T. Endo	2016-04-08		N T S	RAS-WBK36F:RAC-WBK36F 回路図:配線図		
CHKD.	H. Shono	2016-04-08			TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K. Kezuka	2016-04-08			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
					3YDA NN0003429		