













BB0047288

室 外 機



背面図




注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、
3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は
右図に従い据え付けてください。


※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	I. Matsunuma	2014-10-21		NTS	RAS-XC80E2:RAC-XC80E2 構造:寸法図	
CHKD.	S. Todokoro	2014-10-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
	H. Daisaka	2014-10-22				
APPD.	Y. Notova	2014-10-22			3YAA BB0047288	

回路図





配線図 RAC-XC80E2



配線図
RAS-XC80E2

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{*3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2014-10-22		N T S	RAS-XC80E2:RAC-XC80E2 回路図:配線図		
CHKD.	Y. Ueda	2014-10-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0047462
	H. Hashimoto	2014-10-23					
APPD.	Y. Notova	2014-10-23				REGD. REGD 2014 1023	