





BBB0047468

回路図



配線図

RAS-XJ56E2


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の※³カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※⁴RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います。)

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕


※2 標準アダプター: HA-S100TSA

※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕

※4 RACアダプター:PSC-6RAD



配線図 R A C - X J 5 6 E 2



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	I. So	2014-10-22		N T S	RAS-XJ56E2:RAC-XJ56E2 回路図:配線図		
CHKD.	Y. Ueda	2014-10-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				TOCHIGI DWG. No.
	H. Hashimoto	2014-10-23					REGD. REGD 2014 1023
APPD.	Y. Notova	2014-10-23	3YDA BB0047468				