











B	B	0	0	5	0	5	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。



※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下




SIGNATURE		DATE	PROJECTION  SCALE NTS TITLE RAC-E7100EJ2:RAC-E71E2 構造・寸法図 CAD
DWN.	S. Iijima	2015-04-07	
CHKD.	S. Tokita	2015-04-07	
APPD.	K. Kezuka	2015-04-07	
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0050505 REGD. REGD 2015 0407

BB0050506


回路図

室内機


室外機



配線図 RAC-E71E2



配線図 RAS-E7100EJ2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※3 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※4 無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
 ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Iijima	2015-04-07	第一角法	NTS	RAS-E7100EJ2:RAC-E71E2 回路図・配線図
CHKD. S. Tokita	2015-04-07	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD. K. Kezuka	2015-04-07	3YDA BB0050506		REGD. REGD 2015 0407



001