









BB0043669


回路図



配線図 RAC-G5600DJ2





配線図 RAS-G5600DJ2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※1 HA接続コードを差込んで※2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※3 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※4 無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD
※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S.Todokoro	2014-03-31		NTS	RAS-G5600DJ2:RAC-G5600DJ2 回路図・配線図			
CHKD.	S.K.Biswas	2014-03-31			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.		REGD.
	H.Shono	2014-04-01						REGD
APPD.	Y.Iizuka	2014-04-01				3YDA BB0043669		2014 0401

