











BB0015507


回路図



配線図 RAC-JT50Y2E6



配線図 RAS-JT50Y2E6



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※3RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号 [RAS-2810RX100] (サービスパーツ)
- ※2標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, Y. Aoki	2008-10-27	NTS	NTS	RAS-JT50Y2E6: RAC-JT50Y2E6 回路図: 配線図
CHKD, Y. Iizuka	2008-10-27	Hitachi Appliances, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD, T. Nagata	2008-10-27	Tokyo Japan		3YDA BB0015507

REGD.
REGD
2008
1028