









BBB0018601

回路図



配線図 RAF-40Z2



・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の HA接続コードを
差込んで※2標準アダプターと接続してください。

・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1HA接続コード：部品番号〔RAS-2810RX100〕
(サービスパーツ)

※2標準アダプター: HA-S100TSA

※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	M. Murawaka	2009-06-23		N T S	RAF-40Z2:RAC-F40Z2 回路図:配線図 TOCHIGI DWG. No.
CHKD.	K. Kezuka	2009-06-23			
APPD.	S. Abe	2009-06-26			
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		REGD. REGD 2009 0626