










B	B	0	0	2	0	8	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---


室 外 機



注記



1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ3方向以上開放できるところに据え付けてください。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2010-02-02		NTS	RAS-A22Z:RAC-A22Z 構造:寸法図	
CHKD.	H. Yamazaki	2010-02-02	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0020877
APPD.	E. Matsubara	2010-02-02				



配線図
RAS-A22Z

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※³RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※¹ HA接続コード: 部品番号 [RAS-2810RX100]
(サービスパーツ)
※² 標準アダプター: HA-S100TSA
※³ RACアダプター: PSC-6RAD



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S. Todokoro	2010-02-02		NTS	RAS-A22Z: RAC-A22Z 回路図: 配線図
CHKD, T. Umeshita	2010-02-02	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
H. Shono	2010-02-02			3YDA BB0020878
APPD, E. Matsubara	2010-02-02			REGD. REGD 2010 0203