






A ————— B ————— C ————— D ————— E ————— F





- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※³RACアダプター
の端子を差し込んでください。
- ※¹ HA接続コード: 部品番号 [RAS-2810RX100]
(サービスパーツ)
- ※² 標準アダプター: HA-S100TSA
- ※³ RACアダプター: PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S. Todokoro	2010-02-02	第一角法	NTS	RAS-A28Z: RAC-A28Z 回路図: 配線図
CHKD, T. Umeshita	2010-02-02	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
H. Shono	2010-02-02			3YDA BB0020884
APPD, E. Matsubara	2010-02-02			REGD. REGD 2010 0203