












配線図 RAS-A40C2




配線図 RAC-A40C2



・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。

・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※³RACアダプター
の端子を差込んでください。

※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Todokoro	2014-03-11		NTS	RAS-A40C2:RAC-A40C2 回路図:配線図			
CHKD.	S. K. Biswas	2014-03-12			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.		
	H. Shono	2014-03-12				3YDA BB0043332		
APPD.	Y. Iizuka	2014-03-12						

