













配線図

R A S - A C 2 2 A

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}H A接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2010-12-03		NTS	RAS-AC22A:RAC-AC22A 回路図:配線図
CHKD.	T. Umeshita	2010-12-03	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
	H. Shono	2010-12-03		REGD. REGD	
APPD.	E. Matsubara	2010-12-03		3YDA BB0024956 	