










9 2 6 6 0 0 0 N N

室 外 機



- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2018-05-11		NTS	RAS-AC22H:RAC-AC22H 構造:寸法図	
CHKD.	K. Kezuka	2018-05-11	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2018 0511
APPD.	K. Kezuka	2018-05-11			3YAA NN0009926	

