






NN0016722




注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ↔ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	T.Endo	2020-04-15	⊕	NTS	RAS-AC28K:RAC-AC28K 構造:寸法図	
CHKD.	M.Awano	2020-04-16			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD.	M.Awano	2020-04-16			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0016722	

REGD.
2020
0416


001



配線図 RAC-AC28K



配線図 RAS-AC28K



- ※1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL3
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	T.Endo	2020-04-15		NTS	RAS-AC28K:RAC-AC28K 回路図:配線図	
CHKD.	T.Narabu	2020-04-16	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
	M.Kurosaki	2020-04-17				
APPD.	M.Awano	2020-04-17			3YDA NN0016723	