









BBB0031113


回路図



配線図 R A C - A E 2 2 A



配線図 R A S - A E 2 2 A



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{*3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	 	SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2012-04-04		NTS	RAS-AE22A:RAC-AE22A 回路図:配線図
CHKD.	H. Shono	2012-04-04	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0031113
	T. Umeshita	2012-04-04			
APPD.	E. Matsubara	2012-04-04	REGD. REGD 2012 0404		