








A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

BB0021131


回路図



配線図 RAS-AE22Y



配線図 RAC-AE22Y



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の ※¹HA接続コードを
差込んで ※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の ※³RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※¹HA接続コード: 部品番号 [RAS-2810RX100]
(サービスパーツ)
- ※²標準アダプター: HA-S100TSA
- ※³RACアダプター: PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S. Todokoro	2010-03-15	NTS	NTS	RAS-AE22Y: RAC-AE22Y 回路図: 配線図
CHKD, T. Umeshita	2010-03-15	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD, E. Matsubara	2010-03-15			3YDA BB0021131

REGD.
REGD
2010
0315