




1

2

3

4

5








6

7

8


B	B	0	0	3	7	9	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2013-04-19		N T S	RAS-AT28B:RAC-AT28B 構造:寸法図
CHKD.	S. Tokita	2013-04-19	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	Y. Iizuka	2013-04-20			3YAA BB0037944
					 REGD. REGD. 2013 0420

1

2

3

6

7

001

REGD.
REGD
2013
0420

