










・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。

・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Iijima	2015-04-02		N T S	RAS-AW22D: RAC-AW22D 回路図: 配線図			
CHKD.	S. Tokita	2015-04-03			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K. Kezuka	2015-04-03				3YDA BB0050521		
								