











7	9	0	3	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2016-02-19		N T S	RAS-AW28E:RAC-AW28E 構造:寸法図	
CHKD.	S. Tokita	2016-02-19				
APPD.	K. Kezuka	2016-02-19				
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.						TOCHIGI DWG. No.

