






3 2 9 5 0 0 0 N N

室 外 機



- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-AW28F:RAC-AW28F 構造:寸法図	
DWN.	M. Oguri	2017-03-10		N T S	RAS-AW28F:RAC-AW28F 構造:寸法図	
CHKD.	T. Fukuda	2017-03-17				
APPD.	Y. Yasunaga	2017-03-21				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0005623	
					