







8	9	9	7	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげられ、2方向以上開放できる場所に据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-BJ22F:RAC-BJ22F 構造:寸法図	
DWN.	S. Iijima	2016-01-23		N T S	RAS-BJ22F:RAC-BJ22F 構造:寸法図	
CHKD.	S. Tokita	2016-01-23				
APPD.	K. Kezuka	2016-01-23				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
					3YAA NN0002668	

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited

003

