










A ————— B ————— C ————— D ————— E ————— F



1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2方向以上開放できるところに据え付けてください。


SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2010-03-09		NTS	RAS-E28Z:RAC-E28Z 構造:寸法図
CHKD.	H. Yamazaki	2010-03-09		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	E. Matsubara	2010-03-09		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3YAA BB0020868	
				REGD. REGD 2010 0309	




A	
B	
C	
D	
E	
F	

BB0020869


回路図



配線図 RAS-E28Z



配線図 RAC-E28Z



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1HA接続コードを
差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※3RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号 [RAS-2810RX100]
(サービスパーツ)
- ※2標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2010-03-10	第一角法	NTS	RAS-E28Z:RAC-E28Z 回路図・配線図
CHKD. K. Suto	2010-03-10	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
T. Umeshita	2010-03-11			
APPD. E. Matsubara	2010-03-11			
TOCHIGI DWG. No.				REGD. REGD 2010 0311
3YDA BB0020869				