








BB0043827

回路図



配線図 RAS-ET28D



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※⁴無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。


※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕


※2 標準アダプター: HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD

※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

配線図 RAC-ET28D



SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	T. Matsumoto	2014-03-27		NTS	RAS-ET28D:RAC-ET28D 回路図・配線図	
CHKD.	S. K. Biswas	2014-03-31	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
	H. Shono	2014-04-01				
APPD.	Y. Iizuka	2014-04-01			3YDA BB0043827	