










- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2015-03-12	第一角法	NTS	RAS-F22D:RAC-F22D 回路図:配線図	
CHKD. T. Endo	2015-03-18			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2015 0318
APPD. K. Kezuka	2015-03-18			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
				3YDA BB0049740	