




- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
 - H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Todokoro	2014-03-24	第一角法	NTS	RAS-F28C: RAC-F28C 回路図: 配線図	
CHKD. S. K. Biswas	2014-03-24			Hitachi Appliances, Inc.	
	2014-03-24			Tokyo Japan	
APPD. Y. Iizuka	2014-03-26			TOCHIGI DWG. No.	
				3YDA BB0043595	

